

Sistema de Diagnóstico Visual & Localização

SeeSnake® HQ, Software para o Laptop

Monitore, grave e faça relatórios, transmitindo-os durante a sua inspeção. Instale o software em seu Laptop e esteja pronto para um sistema digital durante a sua inspeção.

- Monitore e Registre inspeções
- Funções de controle de câmera
- Gravador digital para DVD
- Preencha relatórios de trabalho detalhados em seu Laptop/PC
- Publique, edite e compartilhe seus relatórios via RIDGIDConnect.com



SeeSnake HQ (Tela)

RIDGIDConnect, o máximo em atualização digital!

Compartilhe, armazene e simplifique sistema de hospedagem de inspeção RIDGIDConnect. (Versão disponível nos EUA - somente em Inglês, no site www.ridgid.com)

- 24hrs/7dias na semana - Acesse em qualquer lugar os seus trabalhos ou vídeos
- Colabore com seus funcionários e parceiros
- Permaneça em contato com os seus clientes
- Proteja e Mantenha valioso o seu banco de dados
- Envie relatórios profissionais interativamente para vários destinatários simultaneamente.



www.RIDGIDConnect.com (Tela)

No. Catálogo	Descrição	Peso	
		Kg	Lb
14053	KD 200 Color	24,1	53
14058	KD 325 Color	28,2	62
13988	KD 200 Self leveling color	24,1	53
13998	KD 325 Self leveling color	28,2	62
14063	KD 200 Mini Color	13,2	29
35183	KD 100 microreel LT 100C com contador	4,7	10,3

Sistema SeeSnake® HQ

Requisitos mínimos de configuração do LAPTOP

S.O.	Windows® 7, Windows Vista® (SP2), Windows XP (SP3). (recomendado Windows® 7)
Processador	Intel® Pentium® ou AMD Athlon™ 1.8 GHz (recomendado 2.4 GHz ou maior), Intel® Core™ 2 Duo 2.4 GHz
RAM	1 GB (Recomendado 2 GB)
DirectX®	DirectX® 9 ou 10 compatível com 128MB (recomendado 256 MB ou maior) Placa de som DirectX® 9 (ou mais recente) compatível
HD	30 GB de espaço em disco
Software	Driver de CD-ROM ou conexão de internet para instalação do software
USB Port	1 porta USB 2.0

Obs.: A RIDGID não comercializa laptops.

