

## Cabeçotes Engrenados



### Modelo 141/161

- 141 - Rosca em tubos de 2½", 3", 3½" e 4" , com um jogo de cossinetes.
- 161 - Rosca em tubos de 4", 4½", 5" e 6" , com um jogo de cossinetes.
- Mordentes de fixação do tubo evitam desalinhamento.
- Ajustes simples para rosca cônica ou retas.
- Engrenagem totalmente coberta (proteção).
- Acionados com as mãos, utilizando o cabo/catraca D-1440.
- Utilizados com a Unidade de Força 700PD ou qualquer outra Rosqueadeira RIDGID.
- Somente para rosca direitas.

No. Catálogo	No. Modelo	Descrição	Capacidade		Peso	
			Pol."	mm	Libra	Kg
65380	141	Cabeçote Engrenado c/ Cossinetes - BSPT	2½ - 4	62 - 100	93	42.3
36620	141	Cabeçote Engrenado c/ Cossinetes - NPT	2½ - 4	62 - 100	93	42.3
36630	161	Cabeçote Engrenado c/ Cossinetes - NPT	4 - 6	100 - 150	158	63.5

### Cabo e Catraca Mod. D-1440

Cabo com Catraca para acionamento manual das tarraxas engrenadas Mod. 141 e Mod. 161

No. Catálogo	No. Modelo	Descrição	Peso	
			Libra	Kg
39380	D-1440-X	Cabo e Catraca para Cabeçotes 141 ou 161	10	4.54

## Acessórios para Cabeçotes e Tarraxas Engrenadas



Mod. 840A

### Eixo transmissor Universal 840 A

Um transmissor telescópico (41" até 50") para acoplar os cabeçotes engrenados às rosqueadeiras 300C, 535-T, 1224 e 1233. Utiliza o torno modelo 460 e o Lubrificador 418.



Mods. 343 e 768

### Acessórios para Operação com o Cabeçote Engrenado

Os cabeçotes 141 e 161, em conjunto com estes acessórios, permitem com que as unidades de força e rosqueadeiras façam rosca de 4" até 6". (ver especificações)



Mod. 844

No. Catálogo	No. Modelo	Descrição	Peso	
			Libra	Kg
61122	840A	Eixo Transmissor Universal	26	11.8
42405	844	Eixo de Comando para rosqueadeira 535	5¾	2.6
42415	768	Conjunto de Acoplamento para 535-T	2½	1.1
* 54587	343	Conjunto de Acoplamento para 300 Compacta	5	2.3

\* Inclui eixo de comando mod. 844 e uma sela para o carro.